



**1**

S'assurer que le volant du détendeur est complètement desserré.

**3**

Visser GRADUELLEMENT le volant du détendeur jusqu'à la pression de service désirée.

**4**

A la fin du travail, fermer d'abord le robinet de la bouteille, puis desserrer complètement le volant de détente.

**2**

Ouvrir lentement et à fond le robinet de la bouteille

Instruction d'emploi complète jointe

**NE PAS SERRER A FOND LE VOLANT DU DETENDEUR !**